

VORBAUSYSTEME - AUFBAUSYSTEME - FASSADENSYSTEME

FÜR ELEMENTE MIT ALUMINIUM RAFFSTORE
EMPFEHLUNG FÜR EIN LANGES RAFFSTORE LEBEN

Wichtig!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung führt zum Verlust aller Haftungsansprüche gegen Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Bewahren Sie dieses Dokument gut auf, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung. Dieser Raffstore wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet. Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Raffstores gültig.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



VERFAHRENSBEREICH

Die Laufwege der Behänge immer freihalten. Gegenstände, die durch Wind oder andere Ursachen den Laufweg verstellen, müssen vor der Bedienung entfernt werden. Es kann hierbei zu Schrägläufern kommen, was keinen Produktmangel darstellt. Ebenso dürfen keine Personen im Laufweg stehen oder hineingreifen.



FALSCHBEDIENUNG

Geschlossene oder teilgeschlossene Behänge niemals von Hand hochschieben. Ebenso niemals zwischen den Lamellen durchgreifen und Gegenstände durchreichen. Die Behänge niemals mit zusätzlichen Gewichten beschweren.



BEI STURM

Die Windwiderstandsklasse für Jalousien ist mit 0 gekennzeichnet. Bei geöffnetem Fenster wird die Windfestigkeit des heruntergefahrenen Behanges gemindert. Ab Windstärke >3 muss das Fenster geschlossen sein. Die zulässige Windstärke, bis ein Raffstore ganz in den Kasten eingefahren sein muss, ist individuell zu beurteilen und wird von ihrem kompetenten Fachpartner festgelegt. Jalousien sind als Sonnen- und Sichtschutz einsetzbar. Sie eignen sich nicht als Wetterschutz oder anderen hergeleiteten Verwendungen. Bei Hagel ist der Behang hochzufahren.

SPEZIELLE HINWEISE FÜR ELEKTRISCH BETRIEBENE RAFFSTORES



AUTOMATISCHE RAFFSTORES

Ist vor dem einzigen Zugang zu ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Raffstore montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, dann können Sie ausgesperrt werden. Um ein Aussperren zu verhindern, schalten Sie bei der Benutzung des Balkons/Terrasse die Automatik ab.



KINDER VON BEDIENELEMENTEN FERNHALTEN

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funk-Handsender oder Schalter des Raffstores spielen.

Funk-Handsender sind von Kindern fernzuhalten.

WARTUNG UND PFLEGEHINWEISE



WICHTIG:

Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein. Nicht übertapezieren oder überputzen. Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!!

Untersuchen Sie den Raffstore und die Bedienungselemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Inspektionen oder Wartung von elektrischen Teilen muss von Fachbetrieben durchgeführt werden. Weitere Wartungsarbeiten, wie z. B. Einstellung der Endlagen, können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.

ACHTUNG:

Raffstore nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Sollte kein Sichtkontakt zum Produkt bestehen, müssen Sie sich vorher absichern, ob eine gefahrlose Bedienung möglich ist.

Geeignete Maßnahmen: z. B. Automatik abschalten

PFLEGE



RAFFSTORES PFLEGEN - GANZ EINFACH

Wir empfehlen, die Oberfläche des Raffstores und der seitlichen Führungen regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie dabei Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Verwenden Sie handelsübliche milde Reiniger – niemals aggressive Reinigungsmittel verwenden!

Schonender Umgang beim Reinigen von Jalousien, um Verformungen der Lamellen zu verhindern. Mit klarem Wasser nachspülen! Die Bedienelemente, Aufzugsbänder und Führungsnippel auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung überprüfen (Sichtprüfung). Verschleiß und Beschädigung am Bedienelement oder Behang können zur Beeinträchtigung der Produkte führen (Beschädigung durch Fachbetrieb beseitigen lassen).

BEDIENUNG ALLGEMEIN

Die Bedienung eines defekten Produktes kann Personen verletzen und/ oder angrenzende Teile beschädigen.

- Das Produkt ist nur in technisch einwandfreiem Zustand zu bedienen.
- Bei ungewöhnlichen, nicht dem Standard entsprechenden Geräuschen und Fahrbewegungen ist die Bedienung des Produktes zu beenden und der Fachbetrieb zu informieren.

SPEZIELLE HINWEISE FÜR ELEKTRISCH BETRIEBENE RAFFSTORES IM WINTER



VORGEHEN IM WINTER (BEI KÄLTE UND EIS)

Bei Frost kann der Raffstore anfrieren, Raffstore nie unbeaufsichtigt laufen lassen. Bei angefrorenen Lamellen Motor sofort stoppen. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie auf ein öffnen oder schließen. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich. Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten und im Winter immer auf Handbetrieb schalten.

Schäden durch Frost und Schnee sind „Höhere Gewalt“.

Hersteller

Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG
Marc-Cain-Allee 21
72411 Bodelshausen



Konformitätserklärung

Produktbeschreibung:

Vorbausysteme:

Primo Raff, Primo Putz Raff, Bravo Raff, Qubo Raff, Qubo Putz Raff, Raff Compacto

Aufbausysteme:

Resa 2.0 Raff, Miro K 2.0 Plus Raff

Fertighausssysteme:

Concept F

Alle genannten Systeme mit gebördelter oder flacher Aluminiumlamelle.

Verwendungszweck:

Außenliegender Sicht- und Sonnenschutz

Die genannten Produkte entsprechen bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Angewendete, harmonisierte Normen:

DIN EN 13659

Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderung

DIN EN 60335-2-97

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnlicher Einrichtungen

Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurde gemäß Anhang I Nr. 1.5.1. der Richtlinie 2006/42/EG sichergestellt.



Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Hersteller:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Burghardt'.

Thomas Burghardt – Geschäftsführer
Bodelshausen im Juli 2016

Hersteller

Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG
Marc-Cain-Allee 21
72411 Bodelshausen



Leistungserklärung Raffstore

Produktbeschreibung:

Vorbau- und Aufbausysteme
Fertighausysteme Concept F
Beschreibung siehe Konformitätserklärung



Verwendungszweck:

Außenliegender Sicht- und Sonnenschutz für Wohn- und Nichtwohngebäude

Hersteller:

Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG, Marc-Cain-Allee 21, 72411 Bodelshausen

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller erfolgt.

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale/ Leistung	Norm	
Widerstand gegen Windlasten in ausgefahrener Stellung/ Klasse 0	DIN EN 13659:2009-01	Windklasse 0

Raffstore DIN EN 1932

Aufgrund mechanischer Unzulänglichkeiten der Testbeschreibung in der gültigen Prüfnorm DIN EN 1932 kann für Raffstoren keine sinnvolle Klassifizierung angegeben werden. Eine Revision der Norm ist geplant. Bis dahin wird die Windklasse 0 angegeben.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Thomas Burghardt - Geschäftsführer
Bodelshausen im Juli 2016

Ihr rollcom Fachbetrieb: